
# SCAPY

אילת משיח



#### WIRESHARK

עד עכשיו השתמשנו ב wireshark על מנת להסניף את התעבורה ברשת. אבל ל wirshark יש כמה חסרונות

אוסף הפילטרים שלו מוגבל


הוא רק קולט ואין אפשרות שליחה



#### **SCAPY**

סיפריית פייתון שניתנת להרצה גם באופן אינטראקטיבי. מאפשרת:

- פילטרים מורכבים
- פעולות תיכנותיות על פקטות -
  - בניית ושליחת פקטות





### תוצאות הסנפה - SCAPY

	תוצאה	פקודה
<sniffed: icmp<br="" tcp:1="" udp:1="">של כל פקטה)</sniffed:>	P:0 Other:0> סטטיסטיקות של ההסנפה – כמה רשומות מכל פרוטוקול (הרמה העליונה י	packets
·	30::5032:40f0:5551:c61c:61115 > ff02::c:ssdp / Raw 2.1.189:https > 10.0.0.2:62796 PA / Raw פירוט השכבות בכל פקטה	packets.show()
<ether chksum="0xfc12" dport="ssdp" dst="ff02::c" fl="0L" hlim="1" len="154" load='M-SEARCH * HTTP/1.1\r\nHost:[FF02::C]:1900\r\nST:urn:Microsoft Windows Peer Name Resolution Protocol: V4:IPV6:LinkLocal\r\nMan:"ssdp:discover"\r\nMX:3\r\n\r\n' nh="UDP" plen="154" sport="61115" src="fe80::5032:40f0:5551:c61c" tc="0L" type="0x86dd" version="6L"  =""  <ipv6=""  <raw=""  <udp="">&gt;&gt;&gt;</ether>		Packets[0]
	הדפסה מסודרת של תוכן הפקטה הראשונה	Packets[0].show

```
>>> packets[0].show()
###[ Ethernet ]###
 dst= 33:33:00:00:00:0c
 src= 08:60:6e:82:1c:6a
 type= 0x86dd
###[ IPv6 ]###
    version= 6L
    tc= OL
    fl= 0L
    plen= 154
    nh= UDP
    hlim= 1
    src= fe80::5032:40f0:5551:c61c
    dst= ff02::c
###[ UDP ]###
       sport= 61115
       dport= ssdp
       len= 154
       chksum= 0xfc12
###[ Raw ]###
          load= 'M-SEARCH * HTTP/1.1\r\nHost:[FF02::C]:1900\r\nST:urn:Microsoft Windows Peer N
ame Resolution Protocol: V4:IPV6:LinkLocal\r\nMan:"ssdp:discover"\r\nMX:3\r\n\r\n'
```



## תוצאות הסנפה - SCAPY

תוצאה	פקודה
<tcp from="" icmp:0="" other:0="" sniffed:="" tcp:1="" udp:0=""></tcp>	packets[TCP]
הדפסת סטטיסטיקות על פקטות שמופיע בהן פרוטוקול TCP	
0000 Ether / IP / TCP 66.102.1.189:https > 10.0.0.2:62796 PA / Raw	<pre>packets[TCP].show()</pre>
הדפסת כל השכבות בכל פקטה בה מופיע TCP	
<ether from="" icmp:0="" other:0="" sniffed:="" tcp:1="" udp:1=""></ether>	packets[Ether]
הדפסת סטטיסטיקות על פקטות שמופיע בהן פרוטוקול Ether	
0000 Ether / IPv6 / UDP fe80::5032:40f0:5551:c61c:61115 > ff02::c:ssdp / Raw	packets[Ether].show()
0001 Ether / IP / TCP 66.102.1.189:https > 10.0.0.2:62796 PA / Raw	
הדפסת כל השכבות בכל פקטה בה מופיע Ether	



#### כום - תוצאות הסנפה - סיכום - SCAPY

- הדפסת פקטה או קבוצת פקטות בScapy מדפיסה נתונים גולמיים, בניגוד לפקודה Scapy שמעבדת את הנתונים ומדפיסה אותם מסודרים
  - ריים מרובעים ובתוכם מספר n ניגשת לפקטה מספר n לפי סדר חלפי סדר מישה לנתונים עם סוגריים מרובעים ובתוכם מספר packets[0] ההגעה
    - גישה לנתונים עם סוגריים מרו>עים ובתוכם שם פרוטוקול ניגשת לקבוצת הפקטות
       שהשתמשו בפרוטוקול [UDP]

### פתרון תרגיל הסנפה עם פילטר ו – SCAPY

- .A כשהשאילתה מסוג packets[0][DNSQR].qtype מצא את ערכו של
  - נריץ qtyp = A עליה נראה שהשדה show עבור פקט שבפקודת

>>> print packets[0][DNSQR].qtype 

I

כלומר הפילטר הוא מהצורה

וההסנפה:

```
def dns_filter(p):
    return DNS in p and p[DNS].opcode == 0 and p[DNSQR].qtype == 1
```

>>> sniff(count = 4, lfilter = dns\_filter)
INFO: Sniffing on <NetworkInterface Qualcomm A
-7739-4026-9DAD-09E3AECBA6F5}>
<Sniffed: TCP:0 UDP:0 ICMP:0 Other:0>



### הדפסת RAW DATA

## אינו מנתח עבורנו את שכבת האפליקציה כי אם מעביר את Scapy הנתונים בצורה גולמית. עלינו להמיר את הנתונים האלה ל str

בקשות ותשובות בפרוטוקול של שכבתהאפליקציה יושבות ב Raw